

Hanse Winterklaartips



Motor Volvo Penta (nog in het water):

- Motor warmdraaien en met vacuüm pomp oude olie verwijderen
- Olie filter vervangen
- Verse olie toevoegen
- Diesel filters vervangen

Motor (uit het water):

- 1:2 mengsel antivries-water in emmer aanmaken
- Koelwater slang van staartstuk los maken, en in de emmer hangen
- Motor starten en door laten lopen tot de emmer leeg is.
- Motor stoppen
- Koelwater slang weer goed bevestigen
- Impeller verwijderen, controleren, insmeren met glycerine en in een ziplock zak opbergen
- 1 keer in de 2 jaar
- aanzuigkorf vullen met antivries en afsluiter even open tot deze ca. 10 cm zakt. dit enige malen herhalen zodat je zeker weet dat de afsluiter gevuld is met antivries, dan afsluiter dicht zetten. alles weer aansluiten en of deksel dichtdraaien.

Watertanks:

- Terwijl de boot nog in het water ligt de tanks zoveel mogelijk leeg pompen
- Warmwater boiler mbv waterbestendige stofzuiger onder het aftapkraantje leeg maken.
- Tank afsluiters dicht en slangen van hydrofoor losmaken
- Met kranen open, tanks en de slangen mbv waterbestendige stofzuiger leeg zuigen
- Drinkwater antivries aan tanks en de slang achter de hydrofoor toevoegen
- Slangen weer vast zetten en met kranen open even de hydrofoor aanzetten

Toilet: Boot in Water:

Kniestuk boven de afsluiter in bun verwijderen en vervangen door $\frac{3}{4}$ borstnippel messing met messing T stuk $\frac{3}{4}$ en slangtule $\frac{3}{4}$.deze weer op de slang aansluiten.

Overblijvende opening op T stuk voorzien van een verloopring $\frac{3}{4}$ -1/2 inch en voorzien van een slangtule $\frac{1}{2}$ " slang aansluiten ca.60 cm en vullen met antivries.

Oppompen van toilet zodat aanzuigslang volzit incl.de pot bodem. Afsluiter openzetten en navullen dan afsluiter dicht zodat ook deze geschikt is voor de winter.

Slang tule verwijderen en vervangen met een plug $\frac{1}{2}$ "dan is deze ook direct weer beschikbaar voor volgend jaar.

Vuilwatertank: Boot in water:

Leegpompen en voorzien van ca.1 ltr antivries. Slang bij afsluiter (op het T stuk) losmaken en vullen met antivries terwijl de afsluiter dichtstaat. Dan afsluiter even open en direct weer dichtdraaien. Idem de douche put vullen met antivries,pomp aanzetten.

Wastafel afvoer vullen met antivries ,afsluiter openhouden en nadat hoeveelheid gezakt is bijvullen en afsluiter dicht. Idem met keuken afvoer ,zelfde handeling. Kogelafsluiters moeten gevuld zijn met antivries anders bevriest de kogel en barst deze open.